

## Instrukcja montażu paneli na ścianie

1. Przykładamy panel do ściany
2. Nawiercamy poprzez panel otwory w murze za pomocą wiertła widiowego
3. W powstałe otwory wkładamy kołki rozporowe z nakręconymi prętami gwintowanymi
4. Średnio montuje się 5 kołków na 1 metr kwadratowy powierzchni panela
5. Pręty wystają poprzez panel na zewnątrz
6. Następnie na pręt gwintowany zakładamy podkładkę i nakręcamy nakrętkę
7. Nadmiar pręta obcinamy za pomocą tarczy do metalu
8. Szczeliny między panelami wypełniamy pianką montażową / jako wypełniacz /
9. Po zaschnięciu pianki odcinamy jej nadmiar
10. Następnie smarujemy piankę żywicą w celu jej utwardzenia
11. Nakładamy szpachlę PC
12. Rozcieramy szpachlę pędzlem z acetonem
13. Nakładamy piasek pod kolor panela
14. Nakładamy także PC na obcięte końcówki prętów gwintowanych
15. Przemywamy powierzchnię acetonem w celu nadania odpowiedniej struktury i koloru