

Instrukcja nakładania masy plastycznej PC

(szpachla do łączenia elementów i naprawy uszkodzeń produktów
„ felsdekor ”)

1. W razie uszkodzeń powierzchni możecie Państwo dokonać napraw czy poprawek na produkcie ze strony strukturalnej czyli zewnętrznej.
2. Zestaw naprawczy zawiera:
 - a. masa elastyczna PC - znajdująca się w kubku,
 - b. utwardzacz - znajdujący się w buteleczce,
 - c. piaski kolorowe – znajdujące się w kubku.
3. W zależności od wielkości uszkodzenia nabieramy masę elastyczną PC z kubka szpachelką do innego pojemnika i dodajemy 2% utwardzacza w stosunku do ilości nabranej masy.
4. Następnie bardzo dokładnie mieszamy masę PC z utwardzaczem.
5. Po dokładnym wymieszaniu nakładamy na ubytek wymieszaną masę PC rozcierając ją pędzlem.
6. Pędzel musi być wcześniej zanurzony w acetonie.
7. Następnie tym samym mokrym pędzlem / zanurzając go w piasku / nakładamy piasek na masę PC dobierając odpowiedni kolor.
8. Masa powinna wyschnąć po około 30 minutach / temperaturze 20 stopni /
9. UWAGA: osoby nie obeznane z żywicą i utwardzaczem powinny pracować w rękawicach gumowych i okularach ochronnych.